

## Odczyt informacji za pomocą ATF (Advance Turbo Flasher)

1. Uruchom Advance Turbo Flasher v7.65 lub wyższą wersję programu
2. Wybierz "Nokia Service", a potem wybierz "Imei and Locks"
3. W zakładce "Simlock" zaznacz opcję "Decrypt SL3 PM 120 HASHES"
4. Naciśnij klawisz "Execute Selected Task" i zapisz plik do przeliczenia – do przeprowadzenia tej operacji wymagane jest posiadanie aktywacji ATF Network
5. Udaj się na stronę <http://axnet.pl/sl3/> i wypełnij formularz przesyłając plik z rozszerzeniem \*.log
6. Po przeliczeniu danych przez serwer kody otrzymasz na podany w formularzu e-mail

### Uwaga:

- 1) Za brak kodu liczonego dla telefonu który ma uszkodzony obszar SECURITY i SIMLOCK (tj. SECURITY TEST FAILED oraz SIMLOCK TEST FAILED) nie ponosimy odpowiedzialności. Przed wysłaniem pliku do przeliczenia zalecane jest użycie opcji SELF TEST. W przypadku nadesłanych błędnych danych operacje zakończy się nieznalezieniem kodu
- 2) Przed wysłaniem danych prosimy również sprawdzić licznik kodów - jeżeli masz zablokowany licznik kodów z klawiatury będziesz musiał wpisać kody po Fbus lub USB
- 3) Nie ma możliwości obliczenia kodu 20-cyfrowego (np. X3-02, C2-01) - prosimy odczytać boxem ilość cyfr w kodzie przed wysłaniem pliku.
- 4) Sprawdź sieć na jaką zablokowany jest telefon - aktualnie nie ma możliwości odblokowania telefonów z sieci Telcel (kody zostaną wygenerowane ale telefon ich nie przyjmie). Kod sieci 33402 - Telcel Mexico (Simlock Key 3340201549764300).

---

## How to read LBF data by ATF (Advance Turbo Flasher)

1. Run Advance Turbo Flasher v7.65 or higher
2. Choose "Nokia Service" and then "Imei and Locks"
3. Check "Decrypt SL3 PM 120 HASHES" in "Simlock" tab
4. Press "Execute Selected Task" and save file – you need to have ATF Network access to perform this operation.
5. Fill data in form at <http://axnet.pl/sl3/> by sending \*.log file
6. After server will finish job you will receive codes to your e-mail given in form.

### NOTES

- 1) Please check SECURITY TEST and SIMLOCK TEST using SELF TEST option. In case if You do not check it and code will not be found - we are not responsible.
- 2) Please check 'simlock status' to verify code counter (if there is no 3/3 and 10/10). If it is locked then You cannot enter code manually (3 tries). There are also 10 tries to enter code via FBUS cable.
- 3). It is NOT possible to calculate 20-digits code (for example X3-02, C2-01), so please kindly check it also.
- 4) Telcel phones does NOT accept any level NCK codes. However, you can BF it and get correct unlock codes. But phone will not accept it. Please check if your phone are not from provider 33402 - Telcel Mexico (Simlock Key 3340201549764300) before sending to us data for LBF. No refunds will be given.